

電気こんろによる火災

事故の概要

台所用品や雑誌等の可燃物を上に置いていた電気こんろ(ワンルームマンションなど※の小型キッチンユニット用)の電源が気づかないうちに入り、火災事故が発生した。

※戸建住宅のセカンドキッチン、集会所、病院(個室)、寮、ホテル客室に設置されている場合があります。

事故の原因

電気こんろの側を通った際、電気こんろの飛び出したスイッチのつまみに、身体や持っていたバック等が当たったり、上に置いた荷物がずれて当たり、スイッチが「入」となり、その状態に気づかず外出し、電気こんろの上に置いていた台所用品や雑誌等の可燃物が燃えたために火災に至ったものです。



事故防止のために

電気こんろの飛び出したスイッチのつまみは、意図せずスイッチが「入」になる場合があります。火災事故を防ぐために次の注意事項を守ってください。

①電気こんろのスイッチのつまみが飛び出した構造のものについては、無償改修を行っていますので、速やかに事業者又は小型キッチンユニット用電気こんろ協議会に連絡し、安全なスイッチ操作部に交換してください。



②電気こんろの上や周囲に台所用品・新聞・雑誌などの可燃物やカセットこんろや他の電気製品を置かないでください。